

VAF1200

Przednia lampka rowerowa

Bicycle headlight

- DE** Fahrradscheinwerfer
- CZ** Přední světlo na kolo
- RO** Far de bicicletă
- HU** Kerékpár első lámpa
- IT** Fanale anteriore per bici
- HR** Prednje svjetlo za bicikl
- NL** Fietskoplamp
- PT** Farol de bicicleta



INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

DE Bedienungsanleitung
CZ Návod k obsluze
RO Manual de utilizare

HU Használati utasítás
IT Manuale d'istruzioni
HR Upute za uporabu

NL Gebruiksaanwijzing
PT Manual de instruções

Made in P.R.C. for:

Bodex Electronics Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 15B, 55-140 Żmigród POLAND

🌐 www.bodex.net.pl ✉ info@vayox.pl





Specyfikacja

LED	2x Osram P7	Waga	~164g
Zasilanie	Li-ion 2500mAh	Czas ładowania	~2h
Barwa	6500K	Odporność na upadek	1m
Wymiary	109x39x28 mm	Wodoodporność	IPX6
Materiał	Aluminium	Napięcie	3.7V 1A

Tryby pracy

Przednia lampka posiada 5 trybów świecenia: Średni, Wysoki, Niski, Migający, Stroboskop.

- Długie naciśnięcie przycisku  aby włączyć/wyłączyć lampkę.
- Kliknięcie przycisku  aby przełączać tryby świecenia.

 Przycisk z ikoną reflektora służy do włączania/wyłączania świateł drogowych.



					
	4.5h	7.5h	13h	5h	6h
	200m	150m	100m	200m	200m
	1200lm	850lm	450lm	1200lm	1200lm

Wskaźnik naładowania baterii

Przełącznik  sygnalizuje stan baterii kolorem podświetlenia:

- Zielony: poziom baterii wynosi: **75~100%.**
- Pomarańczowy: poziom baterii wynosi: **50~75%.**
- Czerwony: poziom baterii wynosi: **25~50%.**
- Czerwony migający: poziom baterii wynosi: **1~25%.**

Ładowanie odbywa się za pomocą kabla USB-C

- Podczas ładowania przycisk  miga na czerwono
- Gdy bateria jest pełna, przycisk  świeci ciągłym światłem na zielono

Instrukcja montażu

Montaż na kierownicy za pomocą opaski

- Umieść uchwyt na kierownicy w wybranym miejscu.
- Zaciśnij pasek wokół rurki, nałóż nakretkę i dokręć
- Sprawdź sztywność: upewnij się, że uchwyt jest nieruchomy
- Wepnij lampkę w uchwyt (włóż i przekręć o 90°)



Montaż na uchwycie wysięgnikowym VABH2

- Zamontuj podkładkę na kierownicy
- Przymocuj wspornik do kierownicy i dokręć śruby

Uwaga:

Widoczny na zdjęciach uchwyt wysięgnikowy (VABH2) jest sprzedawany oddzielnie. W pudełku z lampką znajduje się tylko adapter GoPro potrzebny do tego montażu.



Środki ostrożności

- Prosimy nie kierować światła bezpośrednio w oczy, aby nie spowodować ich uszkodzenia. Długotrwałe świecenie lampy czołowej spowoduje jej nagrzewanie się, co jest zjawiskiem normalnym.
- Gdy produkt jest używany po raz pierwszy po wyjęciu z opakowania, należy raz naładować i rozładować lampę czołową, aby zapewnić normalne użytkowanie.
- Uszkodzenie produktu lub niewłaściwe użycie nie jest objęte gwarancją.
- W przypadku problemów z produktem można skontaktować się z nami mailowo pod adresem: info@vayox.pl

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Bodex Electronics sp. z o.o. oświadcza, że niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywami 2014/30/EU, 2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:



<https://vayox.pl/dokumenty>

Specification

LED	2x Osram P7	Weight	~164g
Power supply	Li-ion 2500mAh	Charging time	~2h
Color	6500K	Drop resistance	1m
Dimensions	109x39x28 mm	Water resistance	IPX6
Material	Aluminum	Voltage	3.7V 1A

Operating modes

The front light has 5 lighting modes: Medium, High, Low, Flashing, Strobe.

- Long press the button  to turn the light on/off.
- Click the button  to switch lighting modes.

 The button with the reflector icon is used to turn the high beams on/off.

					
	4.5h	7.5h	13h	5h	6h
	200m	150m	100m	200m	200m
	1200lm	850lm	450lm	1200lm	1200lm

Battery charge indicator

The switch  signals the battery status with its backlight color:

- Green: battery level is: **75~100%.**
- Orange: battery level is: **50~75%.**
- Red: battery level is: **25~50%.**
- Flashing red: battery level is: **1~25%.**

Charging is done via a USB-C cable

- During charging, button  flashes red
- When the battery is full, the button  lights up continuously green

Installation instructions

Handlebar mounting using a strap

- Place the holder on the handlebar in the chosen location.
- Tighten the strap around the tube, put on the nut and tighten
- Check stiffness: make sure the holder is stationary
- Snap the light into the holder (insert and rotate by 90°)



Installation on the VABH2 extension mount

- Mount the pad on the handlebar
- Attach the bracket to the handlebar and tighten the screws

Note:

The extension mount (VABH2) visible in the photos is sold separately. The light box only contains the GoPro adapter needed for this mounting.



Safety precautions

- Please do not direct the light directly into your eyes to avoid damage. Prolonged illumination of the headlamp will cause it to heat up, which is a normal phenomenon.
- When the product is used for the first time after removing it from the packaging, the headlamp should be charged and discharged once to ensure normal use.
- Product damage or improper use is not covered by the warranty.
- In case of product problems, you can contact us via email at: info@vayox.pl

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

Bodex Electronics sp. z o.o. declares that this product complies with directives 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://vayox.pl/dokumenty>

Spezifikation

LED	2x Osram P7	Gewicht	~164g
Stromversorgung	Li-ion 2500mAh	Ladezeit	~2h
Farbe	6500K	Sturzfestigkeit	1m
Abmessungen	109x39x28 mm	Wasserdichtigkeit	IPX6
Material	Aluminium	Spannung	3.7V 1A

Betriebsmodi

Das Frontlicht verfügt über 5 Leuchtmodi: Mittel, Hoch, Niedrig, Blinkend, Stroboskop.

- Langes Drücken der Taste  zum Ein-/Ausschalten des Lichts.
- Klicken der Taste  zum Wechseln der Leuchtmodi.

 Die Taste mit dem Reflektor-Symbol dient zum Ein-/Ausschalten des Fernlichts.



					
	4.5h	7.5h	13h	5h	6h
	200m	150m	100m	200m	200m
	1200lm	850lm	450lm	1200lm	1200lm

Batterieladeanzeige

Der Schalter  signalisiert den Batteriestatus mit seiner Hintergrundbeleuchtungsfarbe:

- Grün: Batteriestand beträgt: **75~100%.**
- Orange: Batteriestand beträgt: **50~75%.**
- Rot: Batteriestand beträgt: **25~50%.**
- Rot blinkend: Batteriestand beträgt: **1~25%.**

Der Ladevorgang erfolgt über ein USB-C-Kabel

- Während des Ladevorgangs blinkt die Taste 
- Wenn der Akku voll ist, leuchtet die Taste  durchgehend grün

Montageanleitung

Lenkermontage mittels Gurt

- Bringen Sie die Halterung an der gewünschten Stelle am Lenker an.
- Ziehen Sie den Gurt um das Rohr fest, bringen Sie die Mutter an und ziehen Sie sie fest
- Überprüfen Sie die Steifigkeit: Stellen Sie sicher, dass die Halterung fest sitzt
- Rasten Sie das Licht in die Halterung ein (einführen und um 90° drehen)



Montage an der VABH2 Auslegerhalterung

- Montieren Sie die Unterlage am Lenker
- Befestigen Sie die Halterung am Lenker und ziehen Sie die Schrauben fest

Hinweis:

Die auf den Fotos sichtbare Auslegerhalterung (VABH2) wird separat verkauft. Im Karton des Lichts befindet sich nur der für diese Montage benötigte GoPro-Adapter.



Sicherheitshinweise

- Bitte richten Sie das Licht nicht direkt in die Augen, um Schäden zu vermeiden. Längeres Leuchten der Stirnlampe führt zu deren Erwärmung, was ein normales Phänomen ist.
- Wenn das Produkt nach dem Auspacken zum ersten Mal verwendet wird, sollte die Stirnlampe einmal geladen und entladen werden, um eine normale Nutzung zu gewährleisten.
- Produktschäden oder unsachgemäße Verwendung sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Bei Produktproblemen können Sie uns per E-Mail unter: info@vayox.pl kontaktieren

VEREINFACHTE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Bodex Electronics sp. z o.o. erklärt, dass dieses Produkt den Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<https://vayox.pl/dokumenty>



Specifikace

LED	2x Osram P7	Hmotnost	~164g
Napájení	Li-ion 2500mAh	Doba nabíjení	~2h
Barva	6500K	Odolnost proti pádu	1m
Rozměry	109x39x28 mm	Voděodolnost	IPX6
Materiál	Hliník	Napětí	3.7V 1A

Provozní režimy

Přední světlo má 5 režimů svícení: Střední, Vysoký, Nízký, Blikání, Stroboskop.

- Dlouhým stisknutím tlačítka ☰ světlo zapnete/vypnete.
- Kliknutím na tlačítko ☰ přepínáte režimy svícení.

☰ Tlačítko s ikonou reflektoru slouží k zapnutí/vypnutí dálkových světel.

	4.5h	7.5h	13h	5h	6h
	200m	150m	100m	200m	200m
	1200lm	850lm	450lm	1200lm	1200lm

Indikátor nabití baterie

Přepínač ☰ signalizuje stav baterie barvou podsvícení:

- Zelená: úroveň baterie je: **75~100%.**
- Oranžová: úroveň baterie je : **50~75%.**
- Červená: úroveň baterie je: **25~50%.**
- Červená blikající: úroveň baterie je: **1~25%.**

Nabíjení probíhá pomocí kabelu USB-C

- Během nabíjení bliká tlačítko ☰ červeně
- Když je baterie plná, tlačítko ☰ svítí nepřerušovaným zeleným světlem

Návod k montáži

Montáž na říditka pomocí pásku

- Umístěte držák na říditka na zvolené místo.
- Utáhněte pásek kolem trubky, nasadte matici a utáhněte
- Zkontrolujte tuhost: ujistěte se, že je držák pevný
- Zacvakněte světlo do držáku (vlozte a otočte o 90°)



①



②



③



④

Montáž na prodlužovací držák VABH2

- Namontujte podložku na říditka
- Pripevněte držák k říditkům a utáhněte šrouby

Poznámka:

Prodlužovací držák (VABH2) viditelný na fotografiích se prodává samostatně. V krabici se světlem je pouze adaptér GoPro potřebný pro tuto montáž.



①



②



③



④

Bezpečnostní opatření

- Prosíme, nesměřujte světlo přímo do očí, abyste nezpůsobili jejich poškození. Dlouhodobé svícení čelovky způsobí její zahřívání, což je normální jev.
- Při prvním použití produktu po vyjmutí z obalu by měla být čelovka jednou nabita a vybita, aby bylo zajištěno normální používání.
- Poškození produktu nebo nesprávné použití není kryto zárukou.
- V případě problémů s produktem nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese: info@vayox.pl

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Bodex Electronics sp. z o.o. prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU, 2011/65/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:



<https://vayox.pl/dokumenty>

Specificație

LED	2x Osram P7	Greutate	~164g
Alimentare	Li-ion 2500mAh	Timp de încărcare	~2h
Culoare	6500K	Rezistență la cădere	1m
Dimensiuni	109x39x28 mm	Impermeabilitate	IPX6
Material	Aluminiu	Tensiune	3.7V 1A

Moduri de operare

Lampa frontală are 5 moduri de iluminare: Mediu, Înalt, Scăzut, Intermitent, Stroboscop.

- Apăsăți lung butonul  pentru a porni/opri lampa.
- Faceți clic pe butonul  pentru a schimba modurile de iluminare.

 Butonul cu pictograma reflectorului este utilizat pentru a porni/opri faza lungă.



					
	4.5h	7.5h	13h	5h	6h
	200m	150m	100m	200m	200m
	1200lm	850lm	450lm	1200lm	1200lm

Indicator de încărcare a bateriei

Comutatorul  semnalează starea bateriei cu culoarea de iluminare de fundal:

- Verde: nivelul bateriei este: **75~100%.**
- Portocaliu: nivelul bateriei este: **50~75%.**
- Roșu: nivelul bateriei este: **25~50%.**
- Roșu intermitent: nivelul bateriei este: **1~25%.**

Încărcarea se face folosind un cablu USB-C

- În timpul încărcării, butonul  clipește roșu
- Când bateria este plină, butonul  luminează continuu verde

Instrucțiuni de montaj

Montaj pe ghidon cu ajutorul unei curele

- Așezați suportul pe ghidon în locul ales.
- Strângeți cureaua în jurul tubului, puneți piulița și strângeți
- Verificați rigiditatea: asigurați-vă că suportul este fix
- Înșurubați lampa în suport (introduceți și rotiți cu 90°)



Montaj pe suportul extensibil VABH2

- Montați plăcuța pe ghidon
- Prindeți suportul de ghidon și strângeți șuruburile

Notă:

Suportul extensibil (VABH2) vizibil în fotografii se vinde separat. În cutia lămpii se află doar adaptorul GoPro necesar pentru acest montaj.



Măsurile de precauție

- Vă rugăm să nu direcționați lumina direct în ochi pentru a nu provoca daune. Iluminarea prelungită a lămpii frontale va duce la încălzirea acesteia, ceea ce este un fenomen normal.
- Când produsul este utilizat pentru prima dată după scoaterea din ambalaj, lampa frontală trebuie încărcată și descărcată o dată pentru a asigura utilizarea normală.
- Deteriorarea produsului sau utilizarea necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.
- În cazul problemelor cu produsul, ne puteți contacta prin e-mail la adresa: info@vayox.pl

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Bodex Electronics sp. z o.o. declară că acest produs este în conformitate cu directivele 2014/30/UE, 2011/65/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<https://vayox.pl/dokumenty>

Specifikáció

LED	2x Osram P7	Súly	~164g
Tápellátás	Li-ion 2500mAh	Töltési idő	~2h
Szín	6500K	Esésállóság	1m
Méret	109x39x28 mm	Vízállóság	IPX6
Anyag	Alumínium	Feszültség	3.7V 1A

Működési módok

Az első lámpa 5 világítási móddal rendelkezik: Közepes, Magas, Alacsony, Villogó, Stroboszkóp.

- Tartsa lenyomva az  gombot a lámpa be-/kikapcsolásához.
- Kattintson az  gombra a világítási módok váltásához.

 A reflektor ikonnal ellátott gomb a távolsági fényszóró be-/kikapcsolására szolgál.

					
	4.5h	7.5h	13h	5h	6h
	200m	150m	100m	200m	200m
	1200lm	850lm	450lm	1200lm	1200lm

Akkumulátor töltöttség jelző

Az  kapcsoló a háttérvilágítás színével jelzi az akkumulátor állapotát:

- Zöld: az akkumulátor töltöttségi szintje: **75~100%.**
- Narancs: az akkumulátor töltöttségi szintje: **50~75%.**
- Piros: az akkumulátor töltöttségi szintje: **25~50%.**
- Piros villogó: az akkumulátor töltöttségi szintje: **1~25%.**

A töltés USB-C kábel segítségével történik

- Töltés közben az  gomb pirosan villog
- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a  gomb folyamatosan zölden világít

Szerelési útmutató

Kormányra szerelés szij segítségével

- Helyezze a tartót a kormányra a kiválasztott helyen.
- Húzza meg a szíjat a cső körül, tegye fel az anyát és húzza meg
- Ellenőrizze a merevséget: győződjön meg arról, hogy a tartó mozdulatlan
- Pattintsa be a lámpát a tartóba (helyezze be és forgassa el 90°-kal)



Szerelés a VABH2 kiemelő tartóra

- Szerelje fel az alátétet a kormányra
- Rögzítse a konzolt a kormányra és húzza meg a csavarokat

Megjegyzés:

A képeken látható kiemelő tartó (VABH2) külön vásárolható meg. A lámpa dobozában csak az ehhez a szereléshez szükséges GoPro adapter található.



Biztonsági intézkedések

- Kérjük, ne irányítsa a fényt közvetlenül a szemébe, hogy elkerülje a károsodást. A fejlámpa hosszan tartó világítása annak felmelegedését okozza, ami normális jelenség.
- Amikor a terméket először használják kicsomagolás után, a fejlámpát egyszer fel kell tölteni és le kell meríteni a normál használat biztosítása érdekében.
- A termék károsodása vagy a helytelen használat nem tartozik a garancia hatálya alá.
- Termékproblémák esetén e-mailben veheti fel velünk a kapcsolatot a következő címen: info@vayox.pl

EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Bodex Electronics sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/30/EU, 2011/65/EU irányelveknek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<https://vayox.pl/dokumenty>





Specifica

LED	2x Osram P7	Peso	~164g
Alimentazione	Li-ion 2500mAh	Tempo di ricarica	~2h
Colore	6500K	Resistenza alle cadute	1m
Dimensioni	109x39x28 mm	Impermeabilità	IPX6
Materiale	Alluminio	Tensione	3.7V 1A

Modalità operative

La luce anteriore ha 5 modalità di illuminazione: Media, Alta, Bassa, Lampeggiante, Strobo.

- Premere a lungo il pulsante  per accendere/spengere la luce.
- Fare clic sul pulsante  per cambiare le modalità di illuminazione.

 Il pulsante con l'icona del riflettore viene utilizzato per accendere/spengere gli abbaglianti.

					
	4.5h	7.5h	13h	5h	6h
	200m	150m	100m	200m	200m
	1200lm	850lm	450lm	1200lm	1200lm

Indicatore di carica della batteria

L'interruttore  segnala lo stato della batteria con il colore della sua retroilluminazione:

- Verde: livello batteria e: **75~100%.**
- Arancione: livello batteria e: **50~75%.**
- Rosso: livello batteria e: **25~50%.**
- Rosso lampeggiante: livello batteria e: **1~25%.**

La ricarica avviene tramite un cavo USB-C

- Durante la ricarica, il pulsante  lampeggia in rosso
- Quando la batteria è piena, il pulsante  si illumina di luce verde fissa

Istruzioni di montaggio

Montaggio sul manubrio tramite cinghia

- Posizionare il supporto sul manubrio nella posizione scelta.
- Stringere la cinghia attorno al tubo, inserire il dado e serrare
- Controllare la rigidità: assicurarsi che il supporto sia fermo
- Inserire la luce nel supporto (inserire e ruotare di 90°)



Montaggio sul supporto di estensione VABH2

- Montare il cuscinetto sul manubrio
- Fissare la staffa al manubrio e serrare le viti

Nota:

Il supporto di estensione (VABH2) visibile nelle foto e venduto separatamente. La scatola della luce contiene solo l'adattatore GoPro necessario per questo montaggio.



Precauzioni di sicurezza

- Si prega di non dirigere la luce direttamente negli occhi per evitare danni. L'illuminazione prolungata della lampada frontale ne causerà il riscaldamento, il che è un fenomeno normale.
- Quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta dopo averlo tolto dalla confezione, la lampada frontale deve essere caricata e scaricata una volta per garantirne il normale utilizzo.
- Danni al prodotto o uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- In caso di problemi con il prodotto, è possibile contattarci via e-mail all'indirizzo: info@vayox.pl

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA

Bodex Electronics sp. z o.o. dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive 2014/30/UE, 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://vayox.pl/dokumenty>

Specifikacija

LED	2x Osram P7	Težina	~164g
Napajanje	Li-ion 2500mAh	Vrijeme punjenja	~2h
Boja	6500K	Otpornost na pad	1m
Dimenzije	109x39x28 mm	Vodootpornost	IPX6
Materijal	Aluminij	Napon	3.7V 1A

Načini rada

Prednje svjetlo ima 5 načina osvjetljenja: Srednje, Visoko, Nisko, Trepćuće, Stroboskop.

- Dugi pritisak na tipku  za uključivanje/isključivanje svjetla.
- Klik na tipku  za prebacivanje načina osvjetljenja.

 Tipka s ikonom reflektora koristi se za uključivanje/isključivanje dugih svjetala.



					
	4.5h	7.5h	13h	5h	6h
	200m	150m	100m	200m	200m
	1200lm	850lm	450lm	1200lm	1200lm

Indikator napunjenosti baterije

Prekidač  signalizira status baterije bojom pozadinskog osvjetljenja:

- Zelena: razina baterije je: **75~100%.**
- Narančasta: razina baterije je: **50~75%.**
- Crvena: razina baterije je: **25~50%.**
- Crvena trepćuća: razina baterije je: **1~25%.**


Punjenje se obavlja pomoću USB-C kabela

- Tijekom punjenja tipka  treperi crveno
- Kada je baterija puna, tipka  svijetli neprekidnim zelenim svjetlom

Upute za montažu

Montaža na upravljač pomoću trake

- Postavite držač na upravljač na odabranom mjestu.
- Zategnite traku oko cijevi, postavite maticu i zategnite
- Provjerite krutost: provjerite je li držač nepomičan
- Umetnite svjetlo u držač (umetnite i okrenite za 90°)



Montaža na produžni nosač VABH2

- Montirajte podlogu na upravljač
- Pričvrstite nosač na upravljač i zategnite vijke

Napomena:

Produžni nosač (VABH2) vidljiv na fotografijama prodaje se zasebno. Kutija sa svjetlom sadrži samo GoPro adapter potreban za ovu montažu.



Sigurnosne mjere

- Molimo ne usmjeravajte svjetlost izravno u oči kako biste izbjegli oštećenje. Dugotrajno osvijetljenje prednje lampe uzrokovat će njeno zagrijavanje, što je normalna pojava.
- Kada se proizvod koristi prvi put nakon vađenja iz pakiranja, prednja lampa bi se trebala jednom napuniti i isprazniti kako bi se osigurala normalna upotreba.
- Oštećenje proizvoda ili nepravilna uporaba nije pokriveno jamstvom.
- U slučaju problema s proizvodom, možete nas kontaktirati putem e-pošte na adresi: info@vayox.pl

POJEDNOSTAVLJENA IZJAVA O SUKLADNOSTI

Bodex Electronics sp. z o.o. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s direktivama 2014/30/EU, 2011/65/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://vayox.pl/dokumenty>


Specificatie

LED	2x Osram P7	Gewicht	~164g
Voeding	Li-ion 2500mAh	Oplaadtijd	~2h
Kleur	6500K	Valbestendigheid	1m
Afmetingen	109x39x28 mm	Waterbestendigheid	IPX6
Materiaal	Aluminium	Spanning	3.7V 1A

Bedrijfsmodi

Het voorlicht heeft 5 verlichtingsmodi: Gemiddeld, Hoog, Laag, Knipperend, Stroboscoop.

- Lang indrukken van de knop  om het licht aan/uit te zetten.
- Klikken op de knop  om de verlichtingsmodi te schakelen.

 De knop met het reflector-pictogram wordt gebruikt om het grootlicht aan/uit te schakelen.

					
	4.5h	7.5h	13h	5h	6h
	200m	150m	100m	200m	200m
	1200lm	850lm	450lm	1200lm	1200lm

Batterijlaadindicator

De schakelaar  signaleert de batterijstatus met de kleur van de achtergrondverlichting:

- Groen: batterijniveau is: **75~100%.**
- Oranje: batterijniveau is: **50~75%.**
- Rood: batterijniveau is: **25~50%.**
- Rood knipperend: batterijniveau is: **1~25%.**

Opladen gebeurt via een USB-C-kabel

- Tijdens het opladen knippert de knop  rood
- Wanneer de batterij vol is, brandt de knop  continu groen

Montagehandleiding

Stuurmontage met behulp van een band

- Plaats de houder op het stuur op de gekozen plaats.
- Span de band rond de buis, plaats de moer en draai deze vast
- Controleer de stijfheid: zorg ervoor dat de houder niet beweegt
- Klik het licht in de houder (plaatsen en 90° draaien)



Montage op de VABH2 verlengingsbeugel

- Monteer de pad op het stuur
- Bevestig de beugel aan het stuur en draai de schroeven vast

Opmerking:

De verlengingsbeugel (VABH2) zichtbaar op de foto's wordt apart verkocht. De doos van het licht bevat alleen de GoPro-adapter die nodig is voor deze montage.



Veiligheidsmaatregelen

- Gelieve het licht niet direct in de ogen te richten om schade te voorkomen. Langdurig branden van de hoofdlamp zal deze doen opwarmen, wat een normaal verschijnsel is.
- Wanneer het product voor de eerste keer wordt gebruikt na het uitpakken, moet de hoofdlamp eenmaal worden opgeladen en ontladen om normaal gebruik te garanderen.
- Schade aan het product of onjuist gebruik valt niet onder de garantie.
- In geval van productproblemen kunt u contact met ons opnemen via e-mail op: info@vayox.pl

VEREENVOUDIGDE CONFORMITEITSVERKLARING

Bodex Electronics sp. z o.o. verklaart dat dit product voldoet aan de richtlijnen 2014/30/EU, 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://vayox.pl/dokumenty>

Especificação

LED	2x Osram P7	Peso	~164g
Bateria	Li-ion 2500mAh	Tempo de carregamento	~2h
Cor	6500K	Resistencia a queda	1m
Dimensoes	109x39x28 mm	Resistencia a água	IPX6
Material	Alumínio	Voltagem	3.7V 1A

Modos de operação

A luz frontal tem 5 modos de iluminação: Médio, Alto, Baixo, Piscando, Estroboscópio.

- Pressione longamente o botao  para ligar/desligar a luz.
- Clique no botao  para alternar os modos de iluminação.

 O botao com o ícone do refletor é usado para ligar/desligar os faróis altos.



					
	4.5h	7.5h	13h	5h	6h
	200m	150m	100m	200m	200m
	1200lm	850lm	450lm	1200lm	1200lm

Indicador de carga da bateria

O interruptor  sinaliza o status da bateria com a cor de sua luz de fundo:

- Verde: nível da bateria é: **75~100%.**
- Laranja: nível da bateria é: **50~75%.**
- Vermelho: nível da bateria é: **25~50%.**
- Vermelho piscando: nível da bateria é: **1~25%.**

O carregamento é feito através de um cabo USB-C

- Durante o carregamento, o botao  pisca em vermelho
- Quando a bateria está cheia, o botao  acende com luz verde contínua

Instruções de montagem

Montagem no guidador usando uma alça

- Coloque o suporte no guidador no local escolhido.
- Aperte a alça ao redor do tubo, coloque a porca e aperte
- Verifique a rigidez: certifique-se de que o suporte esteja imóvel
- Encaixe a luz no suporte (insira e gire 90°)



①



②



③



④

Montagem no suporte de extensão VABH2

- Monte a almofada no guidador
- Prenda o suporte ao guidador e aperte os parafusos

Nota:

O suporte de extensão (VABH2) visível nas fotos é vendido separadamente. A caixa da luz contém apenas o adaptador GoPro necessário para esta montagem.



①



②



③



④

Precauções de segurança

- Por favor, não direcione a luz diretamente para os olhos para evitar danos. A iluminação prolongada do farol fará com que ele aqueça, o que é um fenômeno normal.
- Quando o produto for usado pela primeira vez após retirá-lo da embalagem, o farol deve ser carregado e descarregado uma vez para garantir o uso normal.
- Danos ao produto ou uso indevido não são cobertos pela garantia.
- Em caso de problemas com o produto, pode contactar-nos por e-mail para: info@vayox.pl

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE

Bodex Electronics sp. z o.o. declara que este produto está em conformidade com as diretivas 2014/30/UE, 2011/65/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

<https://vayox.pl/dokumenty>