HiFuture LINO S


Ilustrowana instrukcja użytkownika • wersja polska

Opracowanie na podstawie opisu instrukcji HiFuture Lino S udostępnionej w Manuals+. Schematy są poglądowe, nie przedstawiają dokładnego wyglądu ani położenia przycisków.

1. Rozpoczęcie pracy


Przed pierwszym użyciem naładuj głośnik odpowiednim przewodem i zasilaczem zgodnym z oznaczeniami urządzenia. Włącz głośnik przyciskiem zasilania. Następnie włącz Bluetooth w telefonie lub komputerze.

2. Parowanie Bluetooth




Na liście urządzeń Bluetooth wybierz pozycję odpowiadającą głośnikowi HiFuture LINO S. Po udanym połączeniu odtwórz muzykę. Jeśli nazwa nie pojawia się na liście, sprawdź, czy głośnik nie jest już połączony z innym urządzeniem i ponów wyszukiwanie.

3. Podstawowe sterowanie



Głośnik obsługuje zasilanie, odtwarzanie i regulację głośności. Symbole, liczba naciśnięć i funkcje długiego przytrzymania mogą się różnić - sprawdź oznaczenia na swoim egzemplarzu. Nie przypisujemy niezweryfikowanych kombinacji przycisków.

4. Dwa głośniki: TWS (stereo)



Funkcja TWS umożliwia połączenie dwóch zgodnych głośników LINO S w parę stereo. Uruchom oba urządzenia, przełącz je w tryb parowania TWS zgodnie z oznaczeniami / instrukcją producenta, a następnie połącz źródło dźwięku przez Bluetooth. Dokładna sekwencja przycisków nie została potwierdzona w dostępnym opisie.

5. Broadcast Audio Teaming



Broadcast Audio Teaming służy do odtwarzania dźwięku na wielu zgodnych głośnikach. Funkcja jest odrębna od klasycznego stereo TWS. Dostępność i sposób aktywacji zależą od konfiguracji oraz wersji urządzenia.

6. Aplikacja HiFuture Audio

Producent wskazuje aplikację HiFuture Audio do dodatkowego sterowania. Zainstaluj ją z oficjalnego sklepu aplikacji, a następnie wykonuj instrukcje widoczne na ekranie. Zakres funkcji może zależeć od wersji oprogramowania.

7. Ładowanie i wskaźniki

Podczas ładowania obserwuj sygnalizację urządzenia. Kolory i wzory migania diod nie zostały potwierdzone w dostępnej wersji tekstowej instrukcji, dlatego nie podajemy ich jako pewnych. Nie używaj uszkodzonego przewodu ani mokrego gniazda ładowania.

8. Gdy połączenie nie działa

Sprawdź poziom naładowania, wyłącz i włącz Bluetooth w telefonie, usuń poprzednie parowanie z listy zapamiętanych urządzeń i spróbuj ponownie. Przy problemach z TWS najpierw rozłącz dotychczasowe połączenia Bluetooth i ponów procedurę parowania obu głośników.

9. Ważna informacja o schematach

Rysunki pokazują logikę połączeń, a nie fizyczne rozmieszczenie elementów. Aby przygotować wierną graficzną instrukcję przycisków, potrzebny jest oryginalny PDF z ilustracjami albo zdjęcia panelu sterowania głośnika.

Źródło: https://manuals.plus/m/9793d499e52a2368e48d6801e24424a204c1b9657bf8c73cefd5b2390878ccaa